

# DCX-M перекидные выключатели-разъединители

## дополнительные аксессуары



4 311 40



4 311 42



4 311 55



4 311 60



4 311 61

Упак.	Кат. №	Стандартные поворотные рукоятки
1	4 311 45	Черные поворотные рукоятки
1	4 311 46	Для DCX-M от 40 А до 160 А
1	4 311 47	Для DCX-M от 200 А до 400 А
1	4 311 48	Для DCX-M на 630 А и 800 А
1	4 311 49	Для DCX-M на 1000 А и 1250 А
1	4 311 49	Для DCX-M на 1600 А
<b>Выносные поворотные рукоятки, IP 65</b>		
		Черные поворотные рукоятки
		Поставляются со стандартным валом
1	4 311 40	Для DCX-M от 40 А до 160 А
1	4 311 41	Для DCX-M от 200 А до 400 А
1	4 311 42	Для DCX-M на 630 А и 800 А
1	4 311 43	Для DCX-M на 1000 А и 1250 А
1	4 311 44	Для DCX-M на 1600 А
<b>Удлиненные валы</b>		
		Устанавливаются вместо стандартных валов
		выносных рукояток при увеличенном расстоянии
		до двери шкафа
1	4 311 50	Для DCX-M от 40 А до 160 А
1	4 311 51	Для DCX-M от 200 А до 400 А
1	6 051 29	Для DCX-M на 630 А и 800 А
1	4 311 53	Для DCX-M на 1000 А и 1250 А
<b>Устройства защитной блокировки</b>		
		<b>Одиночные</b>
1	4 311 70	Для DCX-M от 40 А до 160 А
1	4 311 71	Для DCX-M от 200 А до 400 А
1	4 311 72	Для DCX-M на 630 А и 800 А
1	4 311 73	Для DCX-M на 1000 А и 1250 А
1	4 311 74	Для DCX-M на 1600 А
		<b>Двойные</b>
1	4 311 75	Для DCX-M от 40 А до 160 А
1	4 311 76	Для DCX-M от 200 А до 400 А
1	4 311 77	Для DCX-M на 630 А и 800 А
1	4 311 78	Для DCX-M на 1000 А и 1250 А
1	4 311 79	Для DCX-M на 1600 А

Упак.	Кат. №	Вспомогательные контакты
		<b>Для DCX-M от 40 А до 1250 А</b>
1	4 311 55	1 Н.О. + 1 Н.З., активная нагрузка - 16 А, 250 В~
1	4 311 56	2 Н.О. + 2 Н.З., активная нагрузка - 16 А, 250 В~
		<b>Для DCX-M на 1600 А</b>
1	4 311 57	1 Н.О. + 1 Н.З., активная нагрузка - 16 А, 250 В~
1	4 311 58	2 Н.О. + 2 Н.З., активная нагрузка - 16 А, 250 В~
<b>Перемычки</b>		
1	4 311 60	Для DCX-M на 40 А и 63 А
1	4 311 61	Для DCX-M на 100 А и 125 А
1	4 311 62	Для DCX-M на 1600 А
<b>Задние защитные панели</b>		
1	4 311 65	Для DCX-M от 200 А до 400 А
1	4 311 66	Для DCX-M на 630 А и 800 А
1	4 311 67	Для DCX-M на 1000 А и 1250 А
<b>Монтажные комплекты для DCX-M</b>		
		Комплект из монтажной платы и лицевой панели
		для крепления DCX-M
		<b>Для установки в вертикальном положении</b>
		<b>в шкафах XL<sup>3</sup> 800 и XL<sup>3</sup> 4000</b>
1	0 211 20	Для DCX-M на 40 А и 63 А
1	0 211 21	Для DCX-M на 100 А и 160 А
1	0 211 22	Для DCX-M на 200 А и 400 А
		<b>Для установки в горизонтальном положении</b>
		<b>в шкафах XL<sup>3</sup> 800 и XL<sup>3</sup> 4000</b>
1	0 211 27	Для DCX-M на 100 А и 160 А
1	0 211 28	Для DCX-M на 200 А и 400 А
		<b>Для установки в вертикальном положении</b>
		<b>в шкафах XL<sup>3</sup> 4000</b>
1	0 211 23	Для DCX-M на 630 А и 800 А
1	0 211 24	Для DCX-M на 1000 А и 1250 А
1	0 211 25	Для DCX-M на 1600 А
		<b>Для установки в горизонтальном положении</b>
		<b>в шкафах XL<sup>3</sup> 4000</b>
1	0 211 29	Для DCX-M на 630 А и 800 А