

Таблица подбора механизма с монтажом на дверь
Порядок выбора механизма:

- 1) выбираем схему включения, которая нам необходима;
- 2) выбираем рабочий ток в зависимости от условий работы сети;
- 3) выбираем способ крепления;
- 4) в крайней правой колонке указан код комплекта механизма и стандартной ручки. Стандартной является ручка с черной рукояткой, серой програвированной пластиной, с уровнем защиты IP65 и креплением на винты. Размер ручки зависит от номинала механизма. Подробную информацию можно получить из таблицы подбора ручек, там же можно выбрать иную ручку.

Схема замыкания контактов	Номер схемы	Кол-во галет	Номинальный ток, (AC21)	Код механизма	Код стандартной ручки	Код механизма со стандартной ручкой			
	1	1	12	AS1201R	AZ0101	AS1201R-0101			
			16	AS1601R	AZ0101	AS1601R-0101			
			32	AS3201R	AZ0701	AS3201R-0701			
			40	AS4001R	AZ0701	AS4001R-0701			
			63	AS6301R	AZ3201	AS6301R-3201			
			75	AS8001R	AZ3201	AS8001R-3201			
	2	1	12	AS1202R	AZ0101	AS1202R-0101			
			16	AS1602R	AZ0101	AS1602R-0101			
			20	AS2002R	AZ0101	AS2002R-0101			
			25	AS2502R	AZ0701	AS2502R-0701			
			32	AS3202R	AZ0701	AS3202R-0701			
			40	AS4002R	AZ0701	AS4002R-0701			
			63	AS6302R	AZ3201	AS6302R-3201			
			75	AS8002R	AZ3201	AS8002R-3201			
	3	2	12	AS1203R	AZ0101	AS1203R-0101			
			16	AS1603R	AZ0101	AS1603R-0101			
			20	AS2003R	AZ0101	AS2003R-0101			
			25	AS2503R	AZ0701	AS2503R-0701			
			32	AS3203R	AZ0701	AS3203R-0701			
			40	AS4003R	AZ0701	AS4003R-0701			
			63	AS6303R	AZ3201	AS6303R-3201			
			75	AS8003R	AZ3201	AS8003R-3201			
				4	2	12	AS1204R	AZ0101	AS1204R-0101
						16	AS1604R	AZ0101	AS1604R-0101
20	AS2004R	AZ0101				AS2004R-0101			
25	AS2504R	AZ0701				AS2504R-0701			
32	AS3204R	AZ0701				AS3204R-0701			
40	AS4004R	AZ0701				AS4004R-0701			
63	AS6304R	AZ3201				AS6304R-3201			
75	AS8004R	AZ3201				AS8004R-3201			
	5	3	16	AS1605R	AZ0101	AS1605R-0101			
	6	3	12	AS1206R	AZ0101	AS1206R-0101			
			20	AS2006R	AZ0101	AS2006R-0101			