

# Кнопочные посты



Пост с кнопкой аварийной остановки



Пост с кнопкой аварийной остановки с защитным кожухом



2-местный пластиковый пост

Описание	Тип	Код для заказа	Масса, кг	
<b>1-местные пластиковые посты.</b>				
Кнопка аварийной остановки, 40 мм. Отпускание поворачиванием. Без шильдика. Желтая верхняя часть/светло-серая нижняя часть				
● Красный	2 НЗ	MEPY1-1005	1SFA 611 821 R1005	0,234
● Красный	1 НО + 2 НЗ	MEPY1-1024	1SFA 611 821 R1024	0,250
<b>1-местные пластиковые посты.</b>				
Кнопка аварийной остановки, 40 мм. Отпускание поворачиванием. С шильдиком с надписью "Emergency Stop". Желтая верхняя часть/светло-серая нижняя часть				
● Красный	2 НЗ	MEPY1-1026	1SFA 611 821 R1026	-
<b>1-местный пластиковый пост</b>				
<input type="checkbox"/> Желтый/светло-серый Отпускание поворачиванием. Красная кнопка 2 НЗ		CEPY1-1001	1SFA 619 821 R1001	0,108
<input type="checkbox"/> Желтый/светло-серый Отпускание вытягиванием. Красная кнопка 2 НЗ		CEPY1-1002	1SFA 619 821 R1002	0,108
<b>1-местный пластиковый пост с защитным кожухом</b>				
<input type="checkbox"/> Желтый/светло-серый Отпускание поворачиванием. Красная кнопка 2 НЗ		CEPY1-2002	1SFA 619 821 R2002	0,124
<input type="checkbox"/> Желтый/светло-серый Отпускание вытягиванием. Красная кнопка 2 НЗ		CEPY1-2001	1SFA 619 821 R2001	0,124
<b>1-местный пластиковый пост с черной грибовидной кнопкой</b>				
<input type="checkbox"/> Темно-серый/светло-серый Отпускание поворачиванием. Черная кнопка 1 НО + 1 НЗ		CEP1-1001	1SFA 619 811 R1001	0,108
<input type="checkbox"/> Темно-серый/светло-серый Отпускание вытягиванием. Черная кнопка 1 НО + 1 НЗ		CEP1-1002	1SFA 619 811 R1002	0,108
<b>1-местный пластиковый пост с черной грибовидной кнопкой и защитным колпачком</b>				
<input type="checkbox"/> Темно-серый/светло-серый Отпускание поворачиванием. Черная кнопка 1 НО + 1 НЗ		CEP1-2001	1SFA 619 811 R2001	0,124
<input type="checkbox"/> Темно-серый/светло-серый Отпускание вытягиванием. Черная кнопка 1 НО + 1 НЗ		CEP1-2002	1SFA 619 811 R2002	0,124
<b>2-местный пластиковый пост</b>				
Темно-серая верхняя часть/светло-серая нижняя часть Две кнопки с плоскими клавишами. Без фиксации				
Слева	Справа			
● Красный	● Зеленый	MEP2-1001	1SFA 611 812 R1001	0,220
1 НЗ	1 НО			
О	И			