

# DMX<sup>3</sup> 1600

## Вспомогательное оборудование, аксессуары и крепежные приспособления



0 281 39



0 281 23

Упак.	Кат. №	Оборудование и аксессуары
		<b>Независимый расцепитель</b> Для отключения выключателя при подаче управляющего напряжения на вход расцепителя
1	0 281 31	24 В~/=
1	0 281 32	48 В~/=
1	0 281 33	110 - 130 В~/=
1	0 281 34	220 - 250 В~/=
1	0 281 35	415 - 440 В~
		<b>Расцепитель минимального напряжения</b> Служит для отключения автоматического выключателя, если напряжение падает ниже определенного уровня
1	0 281 36	24 В~/=
1	0 281 37	48 В~/=
1	0 281 38	110 - 130 В~/=
1	0 281 39	220 - 250 В~/=
1	0 281 40	415 - 440 В~
		<b>Модуль для задержки срабатывания</b> Для задержки срабатывания расцепителя минимального напряжения
1	0 288 62	110 В~/=
1	0 288 63	230 В~/=
		<b>Электродвигательный привод</b> Для дистанционного включения аппаратов DMX <sup>3</sup> их нужно оснастить электродвигательным приводом, независимым или минимальным расцепителем и включающей катушкой
1	0 281 20	24 В~/=
1	0 281 21	48 В~/=
1	0 281 22	110 - 130 В~/=
1	0 281 23	220 - 250 В~/=
1	0 281 24	415 - 440 В~
		<b>Включающая катушка</b> Служит для дистанционного включения аппарата, если его пружина взведена
1	0 281 26	24 В~/=
1	0 281 27	48 В~/=
1	0 281 28	110 - 130 В~/=
1	0 281 29	220 - 250 В~/=
1	0 281 30	415 - 440 В~
		<b>Контакт сигнализации положения выкатного аппарата</b> Выкачен/вкочен/тест
1	0 281 73	1 переключающий контакт на каждое положение (по 2 контакта, если не установлена кнопка защиты в положении «тест» Кат. № 0 281 87)

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	0 281 88	Механический счетчик Служит для учета числа циклов коммутации
1	0 281 74	Контакт готовности к включению (пружины взведены)
1	0 281 75	Модуль с 6 вспомогательными контактами
1	0 281 87	Кнопка фиксации в положении «Вкачен тест/выкач»
1	0 281 89	Блокировка вкатывания аппарата Не допускает вкатывания аппарата в корзину несоответствующего типоразмера
		<b>Передние выводы</b> <b>Для присоединения шин спереди (устанавливаются на аппарат на заводе)</b>
1	3П 0 281 55	4П 0 281 56
1	0 281 57	0 281 58
		<b>Полюсные расширители для DMX<sup>3</sup> типоразмера 0 фиксированного и выкатного исполнения</b> Устанавливаются на задние выводы аппарата
		3П 0 281 59
		4П 0 281 60
		Для присоединения шин (в горизонтальном положении)
		<b>Межполюсные перегородки</b> <b>Для фиксированного исполнения</b> Для DMX <sup>3</sup> /DMX <sup>3</sup> -I типоразмера 1600
1	3П 0 281 49	4П 0 281 50
1	0 281 51	0 281 52
		<b>Для выкатного исполнения</b> Для DMX <sup>3</sup> /DMX <sup>3</sup> -I типоразмера 1600