
## Коды заказа

## Аксессуары









## Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения — UVD

Тип	1SDAR1		
	T1T6	T7-T7M	
UVD 2430 V AC / DC	051357	038316	
UVD 48 V AC / DC		038317	
UVD 4860 V AC / DC	051358		
UVD 60 V AC / DC		038318	
UVD 110125 V AC / DC	051360	038319	
UVD 220250 V AC / DC	051361	038320	

## Электрическая сигнализация

Дополнительные контакты - AUX

Тип	1SDAR1				
	T1-T2-T3	T4-T5-T6	T7	T7M	
Исполнение без проводов <sup>(1)</sup>					
AUX 1Q 1SY 250 V AC/DC	051368	051368			
AUX 3Q 1SY 250 V AC/DC	051369	051369			
AUX 1Q 1SY 400 V AC			062104		
AUX 2Q 400 V AC			062102	062102	
AUX 1Q 1SY 24 V DC			062103		
AUX 3Q 1SY 24 V DC	054914	054914			
AUX 2Q 24 V DC			062101	062101	
Исполнение с подключенными провода	ми <sup>(1)</sup> длиной 1 м (и ра	зъемом для Т4-	T5-T6)		
AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC	051370	054910			
AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC	051371	054911			
AUX-C 1Q 1SY 400 V AC	<del></del>	054912			
AUX-C 2Q 400 V AC		054913			
AUX-C 3Q 1SY 24 V DC	055361	054915			
	и для выключателя T2	с электронным р	асцепителем за	 циты PR221 DS	
AUX-C 1 S51 1Q 1SY	053704				
AUX-C 2Q 1SY	055504				
С подключенными проводами, для сигн	 іализации срабатыван	— — — ния расцепителя	<u> </u>		
AUX-SA 1 S51 T4-T5(5)		055050			
AUX-SA 1 S51 T6(2)(5)		060393			
AUX-SA 1 S51 T7-T7M			062105	063553	
С подключенными проводами для сигна					
Ручное/дистанционное управление мот	орным приводом				
	·	054917		<del></del>	
AUX-MO-C <sup>(3)</sup>		054917			
AUX-MO-C <sup>(3)</sup> С подключенными проводами для сигна	ализации готовности н		лючателя		
AUX-MO-C <sup>(3)</sup> С подключенными проводами для сигна AUX-RTC 24V DC	ализации готовности н		лючателя	062108	
AUX-MO-C <sup>(3)</sup> С подключенными проводами для сигна AUX-RTC 24V DC	ализации готовности н		лючателя	062108 062109	
AUX-MO-C <sup>(3)</sup> С подключенными проводами для сигна AUX-RTC 24V DC		( включению вык	лючателя		
AUX-MO-C <sup>(3)</sup> С подключенными проводами для сигна AUX-RTC 24V DC AUX-RTC 250V AC/DC  Контакт с подключенными проводами,		( включению вык	лючателя		
AUX-MO-C <sup>(3)</sup> С подключенными проводами для сигна AUX-RTC 24V DC AUX-RTC 250V AC/DC		( включению вык	лючателя	062109	
AUX-MO-C <sup>(3)</sup> С подключенными проводами для сигна AUX-RTC 24V DC AUX-RTC 250V AC/DC  Контакт с подключенными проводами, AUX-SC 24V DC	сигнализирующий о в	к включению вык зводе пружины	лючателя	062109	
AUX-MO-C <sup>(3)</sup> С подключенными проводами для сигна AUX-RTC 24V DC AUX-RTC 250V AC/DC  Контакт с подключенными проводами, AUX-SC 24V DC AUX-SC 250V AC/DC	сигнализирующий о в	к включению вык зводе пружины	лючателя	062109	

Примечание: для Т7-Т7М в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для фиксированной и подвижной частей. См. стр. 3/4 и 7/40.

<sup>(</sup>П) Нельзя применять в комбинации с автоматическом выключателем Т2, оснащенным электронным расцепителем защиты PR221DS (В) Поставляются только установленные на автоматическом выключателе.
(В) Для Т4, Т5 и Т6 во втычном/выкатном исполнении необходимо заказывать 3-полюсный штепсельный разъем 1SDA051364R1 (П) Только с автоматическими выключателями, оснащенными расцепителями защиты PR222DS/PD и PR223DS.

<sup>(5)</sup> Поставляются в комплекте с переходником для втычных/выкатных исполнений